PŘI INSTALACI NUTNÉ DODRŽET U SEPARÁTORU A ODVADĚČE KONDENZÁTU ⦜ 90^{0} A TO JAK V OSE ROZVODU TAK V OSE SVISLÉ SEPARÁTORU.


Instalace na pevný rozvod stlačeného vzduchu (materiálové provedení kov i plast), tlaková hadice. Dle daného typu separátoru je nutné použit šroubení či redukci.

separátor separator	Připojení IN- OUT Connection IN-OUT
KA150	¼“
KA300	½“
KA600	¾“
KA900	¾“
KA1500	1“
KA2000	1“
KA4000	1“

Při instalaci do pevného rozvodu doporučujme vložení spojky přímé trojdílné před nebo za separátor.




Instalace separátoru.





Doporučená montáž separátoru a odvaděče kondenzátu pod separátorem.

Nutné dodržet směr určený na hlavě zařízení pro připojení tlakového vzduchu:









Separátor je vždy osazen kulovým kohoutem, který musí uzavřen, pokud není doplněn o automatický odvaděč kondenzátu.

Kondenzát je nutné odpouštět dle potřeby. Frekvence odpouštění je závislá dle daného provozu a znečištění.

Instalace odvaděče kondenzátu KAAD – se instaluje vždy pod kulový kohout umístěný na těle separátoru. Kulový kohout je součástí separátoru a slouží pro manuálním odvodu kondenzátu.

POZOR: Připojovací šroubení ½“ (fitinka) je nutné dotáhnout do kulového kohoutu.

Následně se autodrain dotahuje bez použití nářadí!!!


Kulový kohout je nutné instalovat vždy i při montáži autodrainu. Díky instalaci kulového kohoutu je možné provádět údržbu na autodrainu za chodu stroje.

K čištění autodrainu není potřeba žádného nářadí.

Vše jde povolit rukou!!!



V případě, že nejde povolit autodrain rukou je potřeba spodní ventilek uvolnit směrem doleva a odtlakovat tak vnitřní část.



Hlava separátoru – demontovatelné sítko hrubých nečistot.

Pozor v horní části vsazen o-kroužek.
V případě profukování pod závitem potřeba kontrola.



Ve spodní části autodrainu je rukou demontovatelná plastová matice.





Vyjmutá vnitřní část – plovák je potřeba dle daného provozu zkontrolovat a v případě znečištění provést jednoduché očištění – odmašťovadlem.

Při čištění prohlédnout dřík pod plovákem a odstranit olej a nečistoty.

Po očištění stejným postupem složit bez použití nářadí. 

Je nutné zkontrolovat, zda spodní část autodrainu je zatažena směrem doprava a funguje tak automaticky. **Pokud spodní část profukuje není ventilek zatažen doprava.**

POZOR: dotahovat pouze rukou!!! 

Plovák je jediný opotřebitelný náhradní díl.

Při instalaci je důležité dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví.

Tento výrobek musí být instalován a používán dle požadavků a dodržování bezpečnostních podmínek, proškoleným personálem a materiálem určeným k instalaci. Instalační materiál je součástí balení. Pokud není součástí balení, kontaktujte dodavatele nebo CMP Trade, s.r.o.

Výrobek je dovoleno používat výhradně k čištění stlačeného vzduchu a netečných plynů.

Není určen k čištění vody, páry a jiných agresivních plynů či těkavých látek.



Zajistěte, aby byl produkt uzemněn, aby se zabránilo statickému nabití.

CMP Trade, s.r.o.

Za Olomouckou 4184/14

CZ-79601 Prostějov

www.cmptrade.cz